

How to set your combination:

1. Align dials to P-A-C-K using the windows. Pull shackle up. (Fig. 1)
2. Turn shackle 90° counterclockwise so the tab on base of the shackle aligns with the notch on the lock body. (Fig. 1)
3. Press shackle down firmly and turn it counterclockwise another 90°. It should be aligned with the letters in the windows. (Fig. 2)
4. Set dials to new word combination using windows. (Fig. 3)
5. Rotate shackle clockwise to its original position.

To Lock: CLOSE the shackle and SCRAMBLE the dials. Your new combination is now set. Remember to write down your combination and put it in a safe place.

Cómo configurar su combinación:

1. Alinee las ruedas selectoras de modo que se forme P-A-C-K utilizando las ventanas. Tire del gancho hacia arriba. (ver Fig. 1)
2. Gire el gancho 90° de modo que la lengüeta en la base del gancho encaje en la muesca que se encuentra en el cuerpo del candado. (ver Fig. 1)
3. Presione el gancho con firmeza y gírelo hacia la izquierda otros 90°. Debería estar alineado con las letras de la ventana. (ver Fig. 2)
4. Configure las ruedas selectoras y forme una nueva combinación de palabras usando la ventana. (ver Fig. 3)
5. Gire el gancho hacia la derecha hasta la posición original.

Para cerrar: CIERRE el gancho y GIRE libremente las ruedas. Su nueva combinación ya está configurada. Recuerde escribir su combinación y guardarla en un lugar seguro.

Pour régler votre combinaison:

1. Alignez les cadrans à P-A-C-K en utilisant la fenêtre. Relevez la bielle. (ill. 1)
2. Tournez la bielle à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin que le cran sur la base de la bielle soit aligné avec le boîtier du cadenas. (ill. 1)
3. Baissez la bielle fermement et tournez-la encore de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Elle devrait être alignée avec les lettres dans la fenêtre. (ill. 2)
4. Réglez les cadrans à la combinaison d'un nouveau mot en utilisant la fenêtre. (ill. 3)
5. Tournez la bielle dans le sens des aiguilles d'une montre pour la remettre à sa position originale.

Pour verrouiller: FERMEZ la bielle et BOUGEZ les cadrans. Votre nouvelle combinaison est réglée. Rappelez-vous de noter votre combinaison et de la conserver dans un endroit sûr.



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

SAMPLE WORDS • PALABRAS DE MUESTRA • D'EXEMPLES DE MOTS

B	D	H	L	M	P	R	S	T	W
BACK	DATA	HACK	LACE	MACE	PACK	RACE	SACK	TALL	WAIT
BANK	DATE	HAND	LANK	MANY	PALE	RANK	SANK	TACK	WALK
BEAN	DECK	HATS	LAST	MATE	PEAK	REEL	SELL	TEND	WEEK
BELT	DENT	HEEL	LEEK	MEEK	PEEP	REST	SENT	TEST	WELL
BETS	DILL	HELD	LESS	MESS	PETS	RINK	SHOT	TILT	WILD
BITE	DOCK	HINT	LINE	MILD	PIES	RISE	SINK	TOAD	WIND
BOAT	DOTS	HITS	LION	MINT	PINT	ROLL	SILK	TOOK	WOOD
BOSS	DRAT	HONE	LOAD	MOAT	PLAY	ROSY	SOLD	TONE	WOOL
BUCK	DROP	HOOP	LOOP	MOON	PONY	RUIN	SOME	TROT	WRAP
BUNT	DUCT	HUES	LUCK	MUTE	PULP	RUSE	SULK	TUNA	WREN